

Gebrauchsanleitung

Entstörkondensator

Art.-Nr.: 310268



BESCHREIBUNG

Der Entstörkondensator wird gegen Spitzenspannungen in der Netzversorgung infolge von induktiven Schaltvorgängen verwendet. Bei manchen Lüftermotoren kann es bei Schaltvorgängen der Geräte FDS 100 bzw. KDS 110/116 unter Last zu unkontrollierten Relaisschaltungen kommen. Für Abhilfe sorgt dieser Entstörkondensator.



**Die Montage muss durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen.
Bitte beachten Sie die fünf Sicherheitsregeln!**

