


## Anleitung zum Batteriewechsel

Sender FDS 100 / FDS 200

### Schritt 1: Abnahme Deckel

man drückt links und rechts ( auf Höhe der LED ) leicht den Deckel zusammen und zieht ihn nach oben ab



### Schritt 2: Batteriewechsel

man legt den Sender vor sich hin dass die Antenne ( Schwarzes Kabel ) rechts unten sich befindet. ( siehe Bild) mit dem mitgelieferten Schraubenzieher fährt man senkrecht in den Hohlraum zwischen Batterie und Batteriehalter und hebelt die Batterie vorsichtig nach oben. Die neue Batterie drückt man von oben einfach rein.

